Инструкции за монтаж на антикондензно фолио



1. Монтажа на фолиото започва от долната част на покрива и продължава към билото; развиването на толката става успоредно на гредите, а надписа да е от горната страна. В краищата на покрива е препоръчително да се оставят около 10 см. фолио, за да покрият и дъските при фронтоните. Избягвайте прекомерното опъване на фолиото между гредите.



2. За да се гарантира водонепромукаемост е препоръчително да се монтира залепваща лента, която осигурява отлична адхезия между гредата и монтирането на летвите.



3. Препоръчва се и по хоризонтала да се използва двойнозалепваща лента, за да се осигури залепването на горният слой фолио към долния в зоната на презастъпването.



4. Задължително презастъпване мин. 10-15 см (за покриви с наклон под 25 градуса се препоръчва презастъпване до 20 см). За да се предотврати проникването на вода през фугите поради силен вятър и дъжд може да използва лепенка по презастъпването на керемидите или ламарината по вертикала.



5. В зоната на билото трябва да покриете билото с цяло парче фолио, като презастъпите мин 15 см. с долното фолио.
6. Препоръчително е билото да се покрие с лента с ширина 40-50 см, като от всяка страна на билото имате фолио по 20 - 25 см. След това заковете фолиото с хоронталната летва. По този начин, ние гарантираме, че ако покривната конструкция е изложена на неблагоприятни атмосферни влияния за дълъг период от време на открито няма да имате проблеми.
7. След монтирането на фолиото и летвите върху гредите се монтират контра летви. Те гарантират, че между ламарина, металната керемида (или какъвто е финишния материал) и фолиото има достатъчно разстояние за добра вентилация и проветрение. По този начи ще се избегне събирането на локви в зоната на покрива.
8. За покривни елементи, като покривни прозорци и комини отпуснете аванс от фоилото мин. 5 см, като покриете добре всички рамки, дъски и др. с фолиото.
9. Антиокондезното фолио е предназначени за използване в строителната индустрия основно за покриви. Благодарение на висока паропропускливост можете да го полагате директно върху топлоизолация без да оставяте въздушно пространство.



Гаранция на продукта е валидна само, ако сте спазили всички инструкции за монтаж. Всички рола фолио са покрити със защитен слой, който предотвратява проникването на вода. Съхранявайте ги на закрито, без да ги излагате на пряка слънчева светлина.

При транспортиране, пазете от появата на механични повреди. Пазете фолиото от агресивни химически вещества, особено от киселини, защото по този начин се намаляване на техническите характеристики на фолиото.

За здравословна и комфортна атмосфера за живеене!